3章

応用編

デジタルカメラの画像や写真を使った、 カレンダーやはがき、シールやアルバム などの作り方について説明します。ま た、本機をさらに便利に使う方法につい ても説明します。



デジタルカメラプリント機能を使う前に


デジタルカメラで撮った画像をPCカードを使って親機に接続してプリントすることができます。 この機能は次の6つのことができます。

- ・レイアウトプリント (3-4~3-6ページ)
- ・カレンダープリント (3-7~3-8ページ)
- ・シールプリント(3-9~3-10ページ)
- ・オートハガキレイアウト(3-11~3-12ページ)
- ・アイロンプリント(3-13~3-14ページ)
- ・一覧プリント(3-15~3-16ページ)

デジタルカメラは、DCF*¹規格に準拠している必要があります。また、DPOF*²規格に準拠していれば、デジ タルカメラ側で指定した画像を簡単にプリントできます。(扱える画像はJPEG*3形式のみです。)デジタル カメラで撮影した画像を記録メディアから読み込むためにはPCカードアダプターが必要です。

これらの機能を使うときは、カラーインクカートリッジをご使用ください。(5-24~5-25ページ)

PCカード挿入口に PCカードを差し込む



●PCカードをしっかり差し込んでください。

PCカードを取り出す

待機画面を表示しているときに取り出してください。

PCカード解除ボタン を押したあと、PCカ -ドを引き出す



●PCカード解除ボタンを押すと、PCカー ドが少し出てきます。

一つお知らせ

- ご利用可能な記録メディアは、スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、マルチメディアカード、SDメモリーカードです。
- デジタルカメラで撮影した画像を記録メディアから読み込むには、各メーカー推奨のPCカードアダプターをご 使用ください。(名称は各メーカーによって異なります。)また、本機では、(株)アイ・オー・データ機器製のPCカードアダプター*4で動作確認をしています。なお、マルチメディアカード用アダプターは使用できません。マルチメディアカードをお使いの場合は(株)アイ・オー・データ機器製のPCSD-ADPをご使用ください。
- デジタルカメラやPCカードアダプターの取り扱い等につきましては、それぞれの製品に付属されている取 扱説明書をご覧ください。
- 横幅が2400画素を超える画像や横幅が160画素より小さい画像、縦幅が120画素より小さい画像はプ リントやファクス送信できません。
- ●パソコンなどで編集した画像はプリントや送信できないことがあります。
- 記載の社名や製品名は、該当各社の商標または登録商標です。
- デジタルカメラ画像送信で次の縦画素数を超える部分は送信されません。
 - ・横幅が800画素以下の場合は縦幅2000画素を超える部分
 - ・横幅が800画素を超えて2400画素以下までの画像は縦幅4000画素を超える部分
- 本機では、デジタルカメラ画像の横幅を基準にプリントします。デジタルカメラの画像の縦横比が3:4でない場合は画像の下側の一部が印刷できないことがあります。
- デジタルカメラ固有の機能は正しく動作しないことがあります。
- デジタルカメラプリント機能や画像送信機能(3-21~3-23ページ)を操作しているときは、絶対にPC カードを抜かないでください。カードおよびカード内の画像データが破損する場合があります。

 - DCFは『 Design rule for Camera File system』の略称。デジタルカメラで撮影した画像ファイル形式を標準化した(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格です。
 DPOFは『 Digital Print Order Format』の略称。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたい画像や枚数などを指定して、より簡単にブリントするための規格です。
 - JPEGは『Joint Photographic coding Experts Group』の略称。 国際電気通信連合 (ITU-TS) と国際標 ж3
 - 準化機構(ISO)で定めた、カラー静止画像の圧縮や展開を定めた規格です。 ※4 PCCF-ADP(コンパクトフラッシュ用)、PCFDCIV-ADP(スマートメディア用) PCSD-ADP(SDメモリカード、マルチメディアカード用)、PCMS-ADP(メモリスティック用)

システム

プリント

使いかた

応

デジタルカメラプリント機能を使う前に



■ 各機能の画像の一覧表示画面について

- ●横幅が2400画素を超える画像は、⊗マークで表示され、選択することができません。 ⊗マークの画像は、印刷前にレイアウトを確認する画面では、灰色の枠で表示され、実際に印刷されるイメージとは異なる場合があります。
- ●DCF準拠画像ではない画像は、ディレクトリ番号・ファイル番号の前に「*」が表示されます。
- デジタルカメラでDPOF 機能を設定した画像を保存しているPCカードをセットしたときは

本機はDPOF規格に対応しています。

PCカードをセットすると親機のディスプレイに「DPOFデータがあります」と表示されます。 このあと次のように表示されますのでプリントするときは操作を行ってください。(プリントしないときは 停止ボタンを押します。また、デジタルカメラで「スタンダード(標準)プリント」と「インデックスプリ ント」の両方を設定しているときは「スタンダード(標準)プリント」が終わると、「インデックスプリント」を開始します。)

スタンダード(標準)プリントを設定したとき

インデックスプリントを設定したとき



- ①(**A**) または(**v**) で記録紙 1 枚にプリントする 画像の枚数を選び、FAXスタート/決定ボタン を押す
- ① FAXスタート/決定ボタンを押す (プリントを開始します。)

② FAXスタート/決定ボタンを押す (プリントを開始します。)

DPOF機能の設定はデジタルカメラで行います。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

■ 撮影日時の印刷について

- デジタルカメラプリント機能では、画像に自動的に撮影日を追加して印刷 します。(追加せずに印刷することはできません。)
- あらかじめ撮影日時の入っている画像の場合、画像上の撮影日と本機で追加した撮影日の両方がプリントされます。



一つお知らせ


- デジタルカメラ側で指定した枚数情報などは無視されます。本機ではDPOF指定でスタンダードまたはインデックスと指定された画像を順に 1 枚ずつ印刷します。
- インデックスプリントでDCF準拠画像ではDCFディレクトリ番号・ファイル番号と撮影日付が印刷されます。DCF準拠でない画像はディレクトリ番号・ファイル番号が「*」に続いて印刷され撮影日付は印刷されません。またDCF準拠画像でも横幅2400画素を超える画像はDCFディレクトリ番号・ファイル番号の前に「*」が印刷され細字になります。(撮影日時は印刷されます。)
- スタンダードプリントで4画像/頁を選択した場合やインデックスプリント・アルバム形式(レイアウト プリント)はA4用紙のみ印刷可能です。

デジタルカメラで撮った画像を指定してプリントする(レイアウトプリント)

PCカードのメモリーに入っている画像を指定して 1 枚の記録紙(A4サイズ、はがき)に複数枚(1 ~ 4 枚)プリントすることができます。

また、左側に3枚ずつ並べて、A4サイズの記録紙にアルバム形式でプリントすることもできます。右側に文字を書き込むことができます。

この機能を使うときは、カラーインクカートリッジを で使用ください。(5-24~5-25ページ)



▽ デジタルカメラで撮った画像を選んでプリントする

あらかじめ記録紙をセットしておきます。(アルバム形式にするときはA4サイズをセットしてください。)

1 PCカードをセットする (3-2ページ) **- 途中でやめるとき -**停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

2 を押す

3 または で 「デジタルカメラプリント」を選び、(***)を押す

4 または で で 「レイアウトプリント」 を選び、 を押す

1個別選択 2範囲指定 3全部

5 プリントする画像を選ぶ

画像を1つずつ選んでプリントするとき



3



- ●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。
- ●拡大したいときは、(▲)(▼)(◀)(►) で見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押します。

デジタルカメラで撮った画像を指定してプリントする(レイアウトプリント)

ホー プリント

応

デジタルカメラで撮った画像を指定してプリントする(レイアウトプリント)

→つづき

③ 指定/解除 を押す



- 拡大表示 指定/解除 次ページ 戻 る
- ●選ばれた画像の左上に、 ▶ が表示されま す。1画像だけプリントするときは、 手順6に進みます。複数の画像をプリン トするときは、手順②~③を繰り返しま す。
- ■画像の指定を取り消したいときは、 ♪ の ついた画像を選び、指定/解除ボタンを 押して、▶を消します。

連続した画像をプリントするとき(範囲指定)

① 一または ・ で「範囲指定」を選 び、(**)を押す



- ◆ で画像選択. [決定] で先! カページ
- 対イヤルコー **(2**) □‱で、プリ ントしたい最初の画 像を選び、 を押
- TQ. 100-0001 وسي 00-0004 ◆ で画像選択 [決定] で最後 拡大表示 指定取消 次ページ 戻 る





PCカードに入っているすべての画像をプリントするとき

^ オ または ⟨ √ ⟩ で 「全部」を選び、手順 6 に進む

6 を押す



◆ で選択 [決定] で決定 画 質 記録紙 戻る ●次の画面が見たいときは次ページボタン を押します。

- 動大したいときは、(▲)(▼)(◄)(►)で見 たい画像を選び、拡大表示ボタンを押し
- ●選ばれた画像の左上に、 ▶ が表示されま
- ●範囲を変えたいときは、指定取消ボタン を押して、▶を消してから、選び直しま す。

応

使いかた



デジタルカメラで撮った画像を指定してプリントする(レイアウトプリント)

→つづき

〉または 🧰 で、 記録紙1枚にプリント する画像の枚数を選び、

を押す



●できあがりイメージをディスプレイで確 認できます。

1画像/枚のとき





アルバム形式のとき 4画像/枚のとき





8 内容を確認して、(♣) を押す

●プリントを開始します。

■1画像だけプリントするときは

手順5「画像を1つずつ選んでプリントするとき」 の手順②で1つだけ画像を選び、手順6に進んでく ださい。

■選んだ画像の数と1枚にプリントする画像の関係

3画像を指定して4画像/枚でプリントすると…



余白ができます。

3画像を指定して2画像/枚でプリントすると…





分かれて印刷されます。

一つお知らせ


● プリントするサイズは、セットされている記録紙 (A4または、はがき) サイズに合わせてプリン トします。ただし、はがきには「4画像/枚| 「アルバム形式」のプリントはできません。

デジタルカメラで撮った画像からカレンダーを作る(カレンダープリント)



A4サイズの記録紙やはがきに、PCカードのメモ リーに入っている画像を使ってカレンダーをプリント することができます。


この機能を使うときは、カラーインクカートリッジを で使用ください。(5-24~5-25ページ)



デジタルカメラで撮った画像からカレンダーを作る

あらかじめ記録紙をセットしておきます。

] PCカードをセットする (3-2ページ)



途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

を押す

3 金または でで 「デジタルカメラプリ ント」を選び、 を押す

4 小または で 「カレンダープリント」 を選び、(**)を押す

2011年10月 [ダイヤル] で変更, [決定] で決定 記録紙 戻る

5 ダイヤルボタンで作り たいカレンダーの西暦 年、月を入れる

例:2002年01月



- ●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。
- ●2048年12月まで入れることができます。 ●ディスプレイに表示されている西暦年、 月のままでよいときは、FAXスタート/

決定ボタンを押して手順6に進みます。

デジタルカメラで撮った画像からカレンダーを作る(カレンダープリント)

→つづき



を押す を選び、



- ●次の画面が見たいときは次ページボタン を押します。
- ●拡大したいときは、(▲)(▼)(◄)(►) で 見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押 します。

または しゃで 回転のしかたを選び、 を押す



内容を確認して、 を押す

●プリントを開始します。 (プリント例)





なし」にして、

横長の画像を「回転 縦長の画像を「右90度回 転」または「左90度回 「2002年1月」で 転 にして、「2002年 プリントしたとき 2月」でプリントしたとき

/ A4サイズの記録紙にプリントしたとき は、日付を記載しているところに枠が入 ります。(はがきにプリントしたとき、 枠は入りません。)

応


デジタルカメラで撮った画像からカレンダーを作る(カレンダープリント)

デジタルカメラで撮った画像からプリントシールを作る(シールプリント)



デジタルカメラで撮った画像全体を縮小してシール紙 にコピーすることができます。

1枚で16コマのシールを作ることができます。 この機能を使うときは、カラーインクカートリッジを で使用ください。(5-24~5-25ページ)



デジタルカメラで撮った画像からプリントシー

記録紙ガイドを合わせて シール紙のプリントす る面を表向きにセッ トする




途中でやめるとき。 停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき 戻るボタンを押す

一度に 1 枚しかセットできません。

●記録紙の種類は自動的に設定されます。 記録紙ボタンを押して選ぶ必要はありま せんん

2 PCカードをセットする (3-2ページ)



を押す

4 小または でで 「デジタルカメラプリ を押す

5 金または でで 「シールプリント」を 選び、(🏰) を押す



●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。

デジタルカメラで撮った画像からプリントシールを作る(シールプリント)

→つづき

内容を確認して、

を押す

シールプリント 番号:100-0003 日付: 01.10.03



決定]で印刷を開始します 画質 配録紙 戻る ●次の画面が見たいときは次ページボタンを押します。

●拡大したいときは、(▲)(▼)(▼)(►)で見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押します。

●プリントを開始します。

ポーム プリント

刹は

ステム アップ

デジタルカメラで撮った画像からプリントシールを作る(シールプリント)

一つお知らせ


- A4サイズの記録紙をセットしているときはシール紙の大きさ(はがきサイズ)でプリントします。
- シールのサイズより大きくプリントします。 (シールをはがすと、回りが切り取られます。)
- シール紙のセット位置の誤差などによって、プリント位置がシール枠からずれることがあります。

デジタルカメラで撮った画像入りはがきを作る(オートハガキレイアウト)




はがきの上半分にデジタルカメラで撮った画像をプリントすることができます。このとき自動的に縮小プリントします。

この機能を使うときは、カラーインクカートリッジを で使用ください。(5-24~5-25ページ)



▽ デジタルカメラで撮った画像入りはがきを作る

記録紙ガイドを合わせて はがきのプリントする 面を表向きにセット する



途中でやめるとき停止ボタンを押す


• 1つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

●はがき(縦方向)は20枚までセットできます。

2 記録紙 を押して記録紙 の種類を選ぶ

3 PCカードをセットする (3-2ページ)



4 を押す

5 (上) または で で 「デジタルカメラプリント」を選び、 (本) を 押す

6 または で で 「オートハガキレイアウト」を選び、 (***)を 押す



●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。

応

デジタルカメラで撮った画像入りはがきを作る(オートハガキレイアウト)



でプリントしたい画像を選び、(シ)を押す

印刷部数を入力ください 印刷部数=11部 選択画像=100-0003

[ダイヤル]で変更, [決定]で決定 画質 配録紙 戻る

- ●次の画面が見たいときは次ページボタンを押します。
- ●拡大したいときは、(▲)(▼)(★)で見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押します。
- ●1枚だけプリントするときは枚数を入力 しないで、手順9に進みます。

8 ダイヤルボタンで枚数 を2ケタ (D1~99) で入力する

9 (**) を押す

番号:100-0003 田付: 01.10.03 |決定|で印刷を開始します |画質| 超線紙 戻る

オートハカ゛キレイアウト

10もう一度 (◆) を押す ●プリントを開始します。

(プリント例)





横長の画像を プリントしたとき 縦長の画像を プリントしたとき

●自動的に縮小してレイアウトします。

∜お知らせ

● A4サイズの記録紙をセットしているときは、は がきサイズでプリントします。

デジタルカメラで撮った画像の左右を反転してコピーする(アイロンプリント)




Tシャツ転写用プリント紙の上半分に画像を拡大して プリントすることができます。このとき左右を反転し てコピーするので、Tシャツなどに転写すると正しい 向きになります。

Tシャツ転写用プリント紙は当社推奨品(6-2ペー ジ)をお買い求めください。

また、アイロンについては、Tシャツ転写用プリント 紙の取扱説明書をご覧ください。

この機能を使うときは、カラーインクカートリッジを で使用ください。(5-24~5-25ページ)



デジタルカメラで撮った画像の左右を反転してコ

記録紙ガイドを合わせて Tシャツ転写用プリント 紙のプリントする面を 表向きにセットする




途中でやめるとき。 停止ボタンを押す

1 つ前に戻るとき 戻るボタンを押す

- ●一度に1枚しかセットできません。 ●記録紙の種類は自動的に設定されます。 記録紙ボタンを押して選ぶ必要はありません。
- プリントする面は、Tシャツ転写用プリント 紙の取扱説明書で必ず確認してください。

2 PCカードをセットする (3-2ページ)



4 小または ひで 「デジタルカメラプリ ント」を選び、 (FMOS-1) 決定 を押す

5 小または で 「アイロンプリント」 を選び、(♠♥)を押す



●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。



デジタルカメラで撮った画像の左右を反転してコピーする(アイロンプリント)





を選び、 (幸) を押す

アイロンプリント 番号:100-0003 日付:'01.10.03

[決定] で印刷を開始します 記録紙 戻る

- ●次の画面が見たいときは次ページボタン を押します。
- ●拡大したいときは、(▲)(▼)(◄)(►)で 見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押 します。
- ●プリントを開始します。

7 もう一度 を押す


お知らせ

- 本機はインクジェットプリント方式でプリントし ます。そのためカラーリボン転写用のシートであ るシャープ製品のワープロ用アイロンシート (WP114) は使えません。
- はがきサイズの記録紙をセットしているときは、 プリントできません。記録紙エラーになります。

デジタルカメラで撮った画像の一覧をプリントする(一覧プリント)




PCカードのメモリーに入っている画像の一覧をA4サイズの記録紙にプリントできます。 この機能を使うときは、カラーインクカートリッジをで使用ください。(5-24~5-25ページ)



▽ デジタルカメラで撮った画像の一覧をプリントする

あらかじめ記録紙をセットしておきます

PCカードをセットする (3-2ページ)



途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1 つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

2 を押す

3 ★ または で で 「デジタルカメラプリント」を選び、 ★ ★ を押す



●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。

で一覧の先頭にしたい 画像を選び、(♠)を押

す

|一覧プリント |番号:100-0003 |日付: 01.10.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100


- ●選んだ画像を先頭にして、その画像以降 の番号の画像を一覧プリントします。
- ●次の画面が見たいときは次ページボタンを押します。
- ●拡大したいときは、(▲)(▼)(◀)(▶)で 見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押 します。
- ●はじめは最初の画像を選んでいるので、すべてをプリントするときはFAXスタート/ 決定ボタンを押して手順6に進みます。



デジタルカメラで撮った画像の一覧をプリントする (一覧プリント)



(プリント例)



一つお知らせ


- 横幅が2400画素を超える画像はDCFディレクトリ番号・ファイル番号の前に「*」が印刷され細字になります。
- 細字のものについては、一覧プリント以外のデジタ ルカメラプリント機能、およびデジタルカメラ送信 ができないことがあります。
- はがきをセットしているときは記録紙エラーになります。A4サイズの記録紙をセットしてください。

热 阿

デジタルカメラで撮った画像に飾り枠をつけてプリントする(フレーム合成プリント)

PCカードのメモリーに入っている画像に飾り枠(フレーム)をつけてプリントすることができます。 (24種類)

A4サイズの記録紙やはがきに1枚プリントしたり、カレンダーにしたり、シール紙にプリントすることができます。この機能を使うときは、カラーインクカートリッジをご使用ください。(5-24~5-25ページ)




☑ デジタルカメラで撮った画像に飾り枠をつけてプリントする ☑

あらかじめ記録紙をセットしておきます。

シールプリントの場合は、記録 紙ガイドを合わせて


シール紙のプリントする面 を**表**向きにセットします。



●一度に1枚しかセットできません。

●記録紙の種類は自動的に設定されます。 記録紙ボタンを押して選ぶ必要はありま せん。

PCカードをセットする (3-2ページ)



= 途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1 つ前に戻るとき 戻るボタンを押す

2 を押す

3 または で で 「フレーム合成プリント」を選び、 (***)を押す



●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。

で、プリントしたい画像 を選び、 ◆ を押す



- ●次の画面が見たいときは、次ページボタンを押します。
- ●拡大したいときは、(▲)(▼)(●)で見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押します。



デジタルカメラで撮った画像に飾り枠をつけてプリントする(フレーム合成プリント)

→つづき

| 再ダイヤルロ(一() -で、フレームを選び、

2 カレンダープリント 3 シールプリント

◆ で選択 [決定] で決定 記録紙 戻る

- ●次の画面が見たいときは、次ページボタン を押します。
- ●拡大したいときは、(▲)(▼)(◀)(►)で 見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押 します。

6 プリント方法を選ぶ

を押す

画像を1枚プリントするとき

または・・・・で 「1枚プリント」を選 び、(対)を押す

カレンダーを作りたいとき

- ① ② または ① で「カレンダープリ ント」を選び、 を押す
- ② ダイヤルボタンで作 りたいカレンダーの 西暦年、月を入れる

例:2002年01月

シールを作りたいとき

🌙 または 🕡 で 「シールプリント」を 選び、(***)を押す

内容を確認して、 を押す

●2048年12月まで入れることができます。

●ディスプレイに表示されている西暦年、 月のままでよいときは、FAXスタート/決 定ボタンを押して手順7に進みます。

●プリントを開始します。

(プリント例)

1枚プリントのとき

カレンダープリントのとき





シールプリントのとき




今お知らせ

● カレンダープリントでは、祝日は赤色の文字でプ リントされません。

デジタルカメラで撮った画像をメモリーに保存する(デジタルカメラ画像保存)




PCカードのメモリーに入っている画像をファクスのメモリーに保存できます。(5つまで)保存した画像は、待機画面・電話着信画面・メール着信画面に表示することができます。(3-32ページ)



▽ デジタルカメラで撮った画像をメモリーに保存する



1 PCカードをセットする (3-2ページ)



途中でやめるとき停止ボタンを押す

1 つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

2 を押す



●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。





●次の画面が見たいときは、次ページボタンを押します。

●拡大したいときは、(▲)(▼)(▼)(►)で見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押します。

選び、(🌣)を押す

- ●画像が保存されます。
- ●指定した番号にすでに画像が保存されているときは、上書きするか内容を確認するかを選ぶ画面が表示されます。「上書きする」を選ぶとその番号に上書き保存されます。
- ●保存した画像を待機画面・電話着信画面・メール着信画面に表示する操作は「親機の画面のデザインを変える」(3-32ページ)をご覧ください。



デジタルカメラで撮った画像をメモリーに保存する(デジタルカメラ画像保存)

■保存した画像を確認したいときは

次の2つの方法があります

•「デジタルカメラ画像保存」で確認する

- ① 「デジタルカメラで撮った画像をメモリーに保存する」 (3-19ページ) の手順1~4 の操作をする
 - (どの画像を選んでもかまいません)
- ②(▲) または(▼) で確認したい画像のファイル番号を選び、FAXスタート/決定ボタンを押す
- ③ (▲) または (▼) で「内容を確認」を選び、 FAXスタート/決定ボタンを押す
- ④ 確認後、停止ボタンを押す

• 画面設定で確認する

- ①「親機の画面の設定を変える」(3-32ページ)の手順1~3の操作をする (待機画面設定・電話着信画面設定・メール着信画面設定のどれを選んでもかまいません)
- ② (▲) または (▼) で確認したい画像のファイル番号を選び、FAXスタート/決定ボタンを押す
- ③ (▲) または (▼) で「内容を確認」を選び、 FAXスタート/決定ボタンを押す
- ④ 確認後、停止ボタンを押す

■前に保存した画像に上書き保存したいときは

- ① 「デジタルカメラで撮った画像をメモリーに保存する」の手順1~4の操作をする
- ② 手順5で、上書き保存したい番号(画像名が表示されている行)を選び、FAXスタート/決定ボタンを押す
- ③ 保存されている画像を確認したいときは、(▲) または (▼) で「内容を確認」を選び、FAXスタート/決定ボタンを押す(確認後、戻るボタンで1つ前に戻る)
 - 確認する必要のないときは、手順④へ進む
- ④(▲) または(▼)で「上書きする」を選び、FAX スタート/決定ボタンを押す


今お知らせ

- 保存した画像は、強制リセットをしない限り、消えません。新しく保存したいときは、上書き保存してください。
- 上書き保存のとき、「上書きする」を選んでから 保存が終わるまでの間に、着信があったり、停電 になったり、受話器を上げるなどの操作をしたと きは、上書きされず、前の保存データも消えてし まうことがあります。

デジタルカメラで撮った画像をファクスで送る(デジタルカメラ画像送信)




PCカードのメモリーに入っている画像をそのまま相 手の方にカラーファクス送信することができます。 相手側の記録紙の上部に、横向きでプリントされます。



デジタルカメラで撮った画像をファクスで送る

原稿をセットしていない状態で操作します。

】 PCカードをセットする (3-2ページ)



途中でやめるとき 停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき 戻るボタンを押す

を押す

3 または で 「デジタルカメラ画像 送信」を選び、(デルンター)を 押す

節用指定

4 送信する画像を選ぶ

画像を1つずつ選んで送信するとき

- ① 一または し で「個別選択」を選 ∜決定)を押す び、
- 再ダイヤル 🗇

したい画像を選ぶ



拡大表示 指定/解除 次ページ 戻 る



◆ で画像選択 [決定] で指定 拡大表示 指定/解除 次ページ 戻 る

- ●「カード内容確認中」と表示されたあと、 左の画面が表示されます。
- ●次の画面が見たいときは、次ページボタ ンを押します。
- ●拡大したいときは、(▲)(▼)(◄)(►)で 見たい画像を選び、拡大表示ボタンを押 します。

応

デジタルカメラで撮った画像をファクスで送る(デジタルカメラ画像送信)

→つづき

③ 指定/解除を押す



◆ で画像選択. [決定] で指定 拡大表示 指定/解除 次ページ 戻 る

- ●選ばれた画像の左上に、▶が表示され ます。1画像だけプリントするときは、 手順5に進みます。複数の画像をプリ ントするときは、手順②~③を繰り返 します。
- ●画像の指定を取り消したいときは、▶ のついた画像を選び、指定/解除ボタン を押して、▶を消します。
- ●次の画面が見たいときは、次ページボ タンを押します。

連続した画像を送信するとき

/または 🔍 で「範囲指定」を選 を押す



- ▼ 再ダイヤル 🗇 □‱で、送信 したい最初の画像を ^{級スタート} ◆ _{決定})を押す 選び、
- 100-0001 8 ◆ で画像選択 [決定] で最後 拡大表示 指定取消 次ページ 戻 る





- ■拡大したいときは、(▲)(▼)(◄)(►) で見たい画像を選び、拡大表示ボタン を押します。
- ●選ばれた画像の左上に、▶が表示され ます。
- ●範囲を変えたいときは指定取消ボタン を押して、▶を消してから、選び直し ます。




◯ または ◯ で 「全部」を選び、手順 5に進む

を押す

画像送信 番号:100-0001 日付:'01.10.03 受話器を取ってダイヤルして 記録紙

6 受話器を取る



●受話器を置いたままダイヤルするときは、 スピーカーホンボタンを押します。

デジタルカメラで撮った画像をファクスで送る(デジタルカメラ画像送信)



→つづき

7 「ツー」という音が聞こえ たら

ダイヤルする

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

画 質 記録紙 登録/機能

8 相手の方が出たらファクス を送ることを伝えて



9 受話器を戻す



- ●まちがい電話や誤送信を防ぐために、 「ツー」音を確かめたあと、正しくダイヤルしてください。
- ●送信が始まります。
- 「ピー」音が聞こえると自動的にファクス送信に切り替わります。
- (おまかせ送信 2-56ページ)
- ●送信中、途中でやめるときは停止ボタン を押します。
- ●ファクス送信が終わると鳥の声が聞こえます。(終了音)

今お知らせ

- 操作しているときは、絶対にPCカードを抜かないでください。カードおよびカード内の画像データが破損する場合があります。
- デジタルカメラで撮った画像をファクスで送ることができるのは、相手機がカラー受信できるファクシミリ(カラーFAX国際標準規格準拠)のときのみです。

コピープリント機能を使う前に

コピープリント機能として次の6つのことができます。


- ・写真からカレンダーを作る(3-25~3-26ページ)
- ・写真からプリントシールを作る(3-27~3-28ページ)
- ・写真入りはがきを作る(3-29~3-30ページ)
- ・ 左右を 反転してコピーする (3-31ページ)
- ・複数枚コピー(2-44~2-45ページ)
- ・拡大/縮小コピー(2-43~2-44ページ)

コピープリント機能を使う前に写真のセットのしかたや大きさについて知っておいてください。左右を反転し てコピーするときはA4サイズの原稿までコピーできます。複数枚コピー、拡大/縮小コピーでセットできる 原稿については「コピーやファクスをする前に」(2-36ページ)をご覧ください。


これらの機能(複数枚コピー、拡大/縮小コピーを除く)を使うときは、カラーインクカートリッジをご使用く ださい。(5-24~5-25ページ)

写真を原稿としてセットするとき

- ホッパーカバーを開い て、原稿ガイドを写真 の幅に合わせる
- 2 写真は裏向きに! プリントする面を下に してセットする (一度に1枚)




縦長の写真をセットしたいとき



●縦長の写真のときは写真の 上が最初に親機に入るよう にセットしてください。

横長の写真をセットしたいとき



●横長の写真のときは写真の 上が親機の左側に向くよう にセットしてください。

セットする写真の大きさについて

写真はLサイズのものをお使いください。Lサイズ(125mm×88mm)より小さい写真はセットでき ません(2-36ページ)。また、Lサイズを超える部分は読み取ることができず、写真の一部が欠けて プリントされます。 セットする



Lサイズの大きさ(125mm×88mm) までを読み取ります。

Lサイズより大きい写真

の部分は読み取れません。

■ コピープリント機能を使うときの読み取りサイズについて(複数枚コピー、拡大・縮小コピーを除く)

この機能を使う場合、原稿をいったん本機のメモリーに読み込んでから、コピーします。そのため原稿を 読み取れるサイズが、写真Lサイズになります。

ただし「左右を反転してコピーする」はA4サイズまで読み取れます。

応


 \bigcirc

写真からカレンダーを作る(カレンダープリント)

A4サイズの記録紙やはがきにLサイズの写真を使っ て、オリジナルのカレンダーをプリントすることがで きます。


この機能を使うときは、カラーインクカートリッジを で使用ください。(5-24~5-25ページ)





あらかじめ記録紙をセットしておきます。

■ 原稿ガイドを合わせて 写真を表向きにセット する (3-24ページ)



写真からカレンダーを作る

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき 戻るボタンを押す

一度に1枚セットします。

を押す

3 🏝 または 🕶 で 「コピープリント」を 選び、(※)を押す

4 または で 「カレンダープリント」 を選び、(**) を押す

回転なし 右90°回転 180°回転 4左90°回転

◆ で選択 [決定] で決定 記録紙 戻る

5 小または で 写真の種類に合わせて 回転のしかたを選び、

を押す

カレンダープリント

2001年10月

[ダイヤル]で変更。[決定] で決定 画質 記録紙 取消

- ●記録紙がひきこまれます。
- ●写真が読み取られ、読み取り終了後、左 の画面が表示されます。

写真からカレンダーを作る(カレンダープリント)

写真からカレンダーを作る(カレンダープリント)

→つづき

6 ダイヤルボタンで作り たいカレンダーの西暦 年、月を入れる

例:2002年01月

(Lサイズより大きいものや、横向き

にセットすると写真の一部が欠けて


プリントされます。)

指定年月:2002年 01月

[コピ-]でコピーを開始します 画質 記録紙 戻る

- ●2048年12月まで入れることができます。
- ●ディスプレイに表示されている西暦年、 月を入れるときはFAXスタート/決定ボタンを押して手順7に進みます。
- ●プリントを開始します。

7 🖳 を押す



一つお知らせ

● 祝日は赤色の文字でプリントされません。

入ります。(はがきにプリントしたと


き、枠は入りません。)

写真からプリントシールを作る(シールプリント)




Lサイズの写真を縮小してシール紙にプリントすることができます。

1 枚で16コマのシールを作ることができます。 この機能を使うときは、カラーインクカートリッジを ご使用ください。(5-24~5-25ページ)



▽ 写真からプリントシールを作る

】 記録紙ガイドを合わせて シール紙のプリントす る面を表向きにセッ トする



途中でやめるとき停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき


戻るボタンを押す

●一度に 1 枚しかセットできません。

●記録紙の種類は自動的に設定されます。記録紙ボタンを押して選ぶ必要はありません。

2 原稿ガイドを合わせて

写真を**表**向きにセットする(3-24ページ)




3



4 (1) または で で 「コピープリント」を 選び、 (2) を押す



写真からプリントシールを作る(シールプリント)



●プリントを開始します。

オリント

利いた

ステ アップ

今お知らせ


- 仕上がりの色を調整することができます。(色調整)(3-52ページ)
- A4サイズの記録紙をセットしているときはシール紙の大きさ(はがきサイズ)でプリントします。
- シールのサイズより大きくプリントします。 (シールをはがすと、回りが切り取られます。)
- シール紙のセット位置の誤差などによって、プリント位置がシール枠からずれることがあります。

写真入りはがきを作る(オートハガキレイアウト)




はがきの上半分にLサイズの写真をコピーすることができます。このとき自動的に回転(時計回りに90度回転)して、縮小コピーします。

この機能を使うときは、カラーインクカートリッジをで使用ください。(5-24~5-25ページ)



▽ 写真入りはがきを作る

記録紙ガイドを合わせて はがきのプリントする 面を表向きにセット する



停止ボタンを押す

- 1つ前に戻るとき

途中でやめるとき。

戻るボタンを押す


●はがき(縦方向)は一度に20枚までセットできます。

2 記録紙 を押して記録紙

の種類を選ぶ

3 原稿ガイドを合わせて

写真を**表**向きにセットする(3-24ページ)



4 を押す

5 または で で 「コピープリント」を 選び、 使 を押す

6 本または でで 「オートハガキレイアウト」を選び、 (本) を押す

コピー部数= 11部

[ダイヤル] で変更, [決定] で決定 画質 記録紙 取消

写真入りはがきを作る(オートハガキレイアウト)



7 ダイヤルボタンで枚数 を2ケタ(01~99)

コピー部数= 13部

●1枚だけプリントするときは枚数を入力 しないで、手順8に進みます。

で入力する

[ダイヤル] で変更, [決定] で決定 画 質 記録紙

8 を押す

オート/け゛キレイアウト 3部

[北゚-] でコピーを開始します 画質

記録紙 取消

●プリントを開始します。

を押す





ハガキの上の部分にプリント されるからあいたスペース に文章などを書けて便利ね!


出来上がり





この写真で写真入り はがきを作ると…





この写真で写真入り はがきを作ると…



●自動的に縮小して レイアウトします。

※写真はLサイズのものを裏にして、 縦向きにセットしてください。 (Lサイズより大きいものや、横向き にセットすると写真の一部が欠けて プリントされます。)

ホー プリント

使いかた

応

左右を反転してコピーする(アイロンプリント)




Tシャツ転写用プリント紙にコピーすることができます。このとき左右を反転してコピーするので、Tシャツなどに転写すると正しい向きになります。

Tシャツ転写用プリント紙は当社推奨品(6-2ページ)をお買い求めください。


また、アイロンについては、Tシャツ転写用プリント 紙の取扱説明書をご覧ください。

この機能を使うときは、カラーインクカートリッジを ご使用ください。(5-24~5-25ページ)




⊘ 左右を反転してコピーする

記録紙ガイドを合わせて **Tシャツ転写用プリント 紙のプリントする面を 表向きにセットする**



2 _{原稿ガイドを合わせて} **原稿を表向きにセットする**



3 (を押す

4 または で で 「コピープリント」を 選び、 乗力を押す

5 または で で 「アイロンプリント」を選び、 (**)を押す

アイロンプリント [iv°-] でコピーを開始します 画質 配線紙 戻る

途中でやめるとき 停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき・

戻るボタンを押す

- ●一度に1枚しかセットできません。
- ●記録紙の種類は自動的に設定されます。記録紙ボタンを押して選ぶ必要はありません。
- ●プリントする面は、Tシャツ転写用プリント 紙の取扱説明書で必ず確認してください。
- ●一度に1枚しかセットできません。
- ●A4サイズまでセットできます。

●プリントを開始します。

アイロンプリントした熱転写紙を使ってアイロンをかけると……



お知らせ


◆ 本機はインクジェットプリント方式でプリントします。そのためカラーリボン転写用のシートであるシャープ製品のワープロ用アイロンシート(WP114)は使えません。

親機の画面のデザインを変える(キャラクタークリップ機能)

親機の待機画面・電話がかかってきたときの画面・ メールが届いたときの画面のアニメーション部分を変 えることができます。

はじめは、待機画面は「小鳥のいたずら」、電話着信 画面は「流れる音符」、メール着信画面は「飛んでき た手紙」になっています。

この3種類のアニメーションのほかに、デジタルカメラ画像保存で保存した画像(3-19〜3-20ページ)や、"J-web"で取り込んだデータ(4-48ページ)に変えることができます。



【 ○ 登録/機能 ○ を押す

----- 途中でやめるとき 停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

●4~ 🛭 はデジタルカメラ画像保存した

データ、または"J-web"をご利用の場合、ホームページなどから取り込んだ画

像があるときに選ぶことができます。

1 液晶コントラスト調整 2 待機画面設定 3 電話着信画面設定 4 メール着信画面設定

親機の画面のデザインを変える

◆ で選択 [決定] で決定 記録紙 戻る

待機画面設定

3 または でで 2~4の中からデザインを変えたい画面を選び、 (***)を押す

◆ で選択 [決定] で決定 記録紙 戻る

(右の画面は待機画面設定

の例です。)

4 **本 または で** を 種類を選び、 (***) を

流れる音符 1<u>登録</u> 2内容を確認

◆ で選択 [決定] で決定 記録紙 戻る

豆球」で選り ◆)を押す 流れる音符 に設定しました

6 ◎ 停止を押す

押す

■内容を確認するときは

- ① 「親機の画面デザインを変える」の手順1~4の操作をする
- ② $(\widehat{\Delta})$ または $(\widehat{f v})$ で「内容を確認」を選び、FAXスタート/決定ボタンを押す

ホームント

便利なかた

応

システム 親機(

の画面のデザインを変える(キャラクタークリップ機能)

3-32 ③ 停止ボタンを押す


た 用 編 タステム

再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する(子機

再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する(子機)



子機では再ダイヤルに記憶した電話番号を電話帳に登録することができます。



今お知らせ

● 親機の再ダイヤルの記憶を電話帳に登録すること はできません。

モーニングコールを使う(子機)

子機で、モーニングコールを設定することができます(あらかじめ子機の時刻を設定しておく必要があります)。「ピッ・ピッ…」とアラーム音が鳴って、お知らせします(約5分間隔で7回くり返し)。また、アラーム音をメロディーに変えることもできます。

▽ 子機でモーニングコール(アラーム)を設定する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 ▲終了 選択▶ **途中でやめるとき** 切ボタンを押す

2 きまたは っで 「アラーム」を選んだ あと、) Du を押す

▶アラーム時刻 アラーム設定 アラーム音色 ◀戻る 選択▶

3 きまたは でで 「アラーム時刻」を選 んだあと、) b を押す アラーム時刻

[機能] 決定

4 アラーム時刻をダイヤ ルボタンで入力する (24時間制で 4 ケタ 入力します) アラーム時刻

07:00 記事完

[機能] 決定

5 機能 を押す

アラーム 07:00 設定しました な ●すでに設定している時刻を変更するとき は、(♠) または(♠)で変更する時刻にカー ソルを移動し、新しい時刻を入力します。

●
はマークが表示されます。

■ モーニングコールの音を途中で止めるときは

モーニングコールのアラーム音が鳴っているときに子機のいずれかのボタンを押すと、アラーム音はいったん止まります。(クイック通話をしているときは、充電器に戻したり、取り上げたりしても止まります。)このあと約5分後には再びアラーム音が鳴り始めます。

■モーニングコールを解除/もう一度設定する時は

- ①機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「アラーム」を選んだあ と、(►) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「アラーム設定」を選んだあと、(►) を押す
- ④ (▲) または(▼)で「解除」または「設定」を選ぶ

一つお知らせ

- 子機の時刻が正しく合っていないと、モーニング コール設定を行っても正しい時刻にアラーム音は 鳴りません。子機の時刻を合わせてから、モーニ ングコールを設定してください。
- アラーム音は、子機で設定した呼び出し音量と同じ大きさで鳴ります。

ポームント

応

便利な かた

システムアップ

モーニングコールを使う(子機

モーニングコールを使う(子機)

アラーム音を選ぶ 通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

 \bigcirc

1 (機能) を押す ▶用件再牛 優先呼出 着信音色 **◆**終了 選 選択 途中でやめるとき 切ボタンを押す

2 きまたは、シで 「アラーム」を選んだ あと、)♪ □ を押す

▶アラーム時刻 アラーム設定 アラーム音色 ∢戻る 選択▶

3 🖏 または 🍑 で 「アラーム音色」を選 んだあと、⟩ □を押す

▶通常アラーム メロディ

[機能] 決定

4 🍰 または 🍑 でアラ ーム音(通常アラーム またはメロディ)を選 んだあと、機能を押す

アラーム音色 メロディ にしました ●アラーム音は次の2種類の中から選ぶこ とができます。

通常アラーム	ピッピッピッ…
メロディ	ボッケリーニのメヌエット

(約1分間)





子機1 (())) 7:00


液晶ディスプレイ に (()))マー クが点灯します。

5分後

合計7回くり返します。 (7回くり返すと、モー ングコールを自動的に 解除します。)

(例) 午前7:00にモーニン グコールを設定したと き、右の図のようにな ります。





通話内容や伝言メモを録音する(親機)

親機では伝言を録音したり、通話中の大切な用件をメモ代わりに録音することができます。すべての録音を合わせて、最大約14分間録音できます。登録件数は30件までです。1件の録音時間が長いと録音できる時間が減少し、30件録音できないこともあります。

観機で通話を録音する

スピーカーホン通話中は受話器を取ってから操作してください。

1 通話中に

通話録音中 [停止] で終了

2 録音をやめるときは

◎ 停止を押す

●録音が終わったら、日付/時刻/件数が自動的に録音され留守ボタンが点滅します。 (日時スタンプ機能)

親機で伝言メモを録音する



受話器を取る





- 3 話し終わったら、
 - ◎ 停止 を押して受話器

を置く

●録音が終わったら、日付/時刻/件数が自動的に録音され留守ボタンが点滅します。 (日時スタンプ機能)

- 録音内容を再生するときは(2-82~2-83ページ)
- 録音内容を消去するときは(2-84ページ)

一つお知らせ

- 子機では通話や伝言メモを録音することはできません。
- スピーカーホンで通話録音や伝言メモ録音することはできません。
- 内線通話中やドアホン通話中は、通話録音できません。

ポーム

応

かた。システムアップ

通話内容や伝言メモを録音する

(親格)


自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)



子機では、電話がかかってきたときの呼出音メロディーを自分で作成することができます。(着メロ作曲機能) 最大60音までの範囲で、自由にメロディーを入力し、お好みの呼出音を作成できます。

■入力できる音の高さ

次の高さの音が入力できます。 (3オクターブの範囲です。半音も使えます。)



(入力画面では、「L」が表示されます。)(入力画面では、「M」が表示されます。)(入力画面では、「H」が表示されます。)

■入力できる音符・休符


次の音符や休符が入力できます。

ディスプレイ表示	音符	休符	長さ	ディスプレイ表示	音符	休符	長さ
1	o	_	全音符(休符)	4.	J.	*	付点4分音符(休符)
16	,	7	16分音符(休符)	2		-	2分音符(休符)
16.	Ŋ	7	付点16分音符(休符)	2.	J.		付点2分音符(休符)
8)	7	8分音符(休符)	16_3	J.	_	16分3連符
8.	Ď	7	付点8分音符(休符)	8_3	Ĵ		8分3連符
4		}	4分音符(休符)	4_3	F37		4分3連符

■入力画面のしくみ

音の高さ

- ●中音は「M」、高音は「H」、低音は「L」 が表示されます。
- ●半音高い音は、「♯」が表示されます。 (半音低い「♭」の表示はありません。)
- ●休符は、「. . . . 」が表示されます。
- ●スラーは、「ーーー>」が表示されます。





自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)

子機の呼出音(オリジナルメロディー)を作成する操 作です。

子機のオリジナル(自作)メロディーを作る

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

機能 を押す

▶用件再牛 優先呼出 着信音色 ◀終了 選 選択▶

2 きまたは、ジで 「着信音色」を選んだ あと、)♪ □ を押す

▶音色選択 オリシ・ナルメロディ

∢戻る 選択▶

3 ♣ または、⇒ で 「オリジナルメロデ ィ」を選んだあと、 ♪㎞を押す

変更 消去 新規登録 ∢戻る 選択

4 今または、一で 「新規登録」を選んだ あと、♪ 畑を押す

テンポ、入力

120 [機能] 決定

5 ダイヤルボタンでテン ポを入力する(40~ 190)


テンポ・入力

090 [機能] 決定

6機能 を押す 01: 02: 「機能」決定

7 ダイヤルボタンでメロ ディーを入力する

(例) 中音「ソ」4分音符



●はじめは120になっています。(数値が 大きい方がテンポが速くなります。)

●登録されているメロディーが鳴ります。

- (▲)または(▼)で、テンポを調整するこ ともできます。このときは4テンポ間隔 となります。
- ●(►)または(◄)でカーソルを動かせます。
- ●メロディーの入力画面になります。

●3-41ページのメロディーの入力方法を 参照して、メロディーを入力してくださ い。

次ページへ→

応

自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー

プリント 使いかな 便利な

はいかたシステ

便利に

自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)

→つづき

8 次の音を入力するときは



9 手順 7 ~ 8 をくり返し て、すべてのメロディ ーを入力する(最大 60音)

- **10** すべてのメロディーを入力 したら
 - 機能を押す

▶登録 変更

[機能] 決定

11 会 または 一 で 「登録」を選んだあと、

機能を押す

オリシ゛ナルメロテ゛ィ

登録しました

- ●音符や休符の種類を指定したあとや1つ 前の音とちがうボタンで音の高さや休符 を指定するときは、この操作は必要あり ません。
- ●メロディーを途中で確認するときや、テンポを修正するときは、文字切替/キャッチボタンを押すと、入力したところまでのメロディーが確認できます。

また、メロディーの確認中に (▲) または (▼) で、テンポを変更することができます。

- ●メロディーを修正するときは、(▲) または (▼) で、修正したい音を表示させたあと、クリアボタンを押します。
- ●作り終わったオリジナルメロディーをすぐに変更するときは、このあと(▲) または(▼)で、「変更」を選んだあと、機能ボタンを押すと、手順5に戻ります。
- ●このあと、待機画面に戻ります。

■ 作ったメロディーを利用するときは

「子機の呼出音の種類を変える」(1-32ページ)の手順3でオリジナルメロディーを選びます。

■ オリジナルメロディーを消去するときは

- ① 手順 1~3を操作する
- ②(▲) または(▼)で「消去」を選ぶ
- ③ (▶) を押す
- ④ 機能ボタンを押す

一つお知らせ

- 登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディーは、登録されません。はじめからやり直してください。
- 操作の途中で 1 分以上何もしないでおくと、待機 画面に戻ります。このときは、はじめからやり直 してください。



自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)

メロディーを入力するには、ダイヤルボタンを使って、音の高さ(ド〜シ)や休符、音の長さを入力します。 各ダイヤルボタンには音の高さ(ド〜シ)や休符、音の長さを入力できるように割り当てられています。ボタ ンを押すごとに、入力が切り替わります。(入力割り当て表3-41ページ)

⊘ 音の高さや休符を指定する ⊘

メロディーの入力画面にしたあと、ダイヤルボタンで入力します。

●ボタンを 1 回押すと、中音で 4 分音符が指定されます。

同じボタンをくり返し押すと、同じ音で半音や 1 オクターブ上または下の音が入力できます。

(例) 中音「ソ」 4 分音符

▶01:My 4 02:_____ 03: [機能]決定

(学) / (***) / (#**) は、音符や休符を選んでいる ときのみ有効となります。

▽音符や休符の種類を指定する▽

※ または # をくり返し押し、音符や 休符の種類を指定します。

●休符の場合も、音符の指定と同様になります。 (例)中音「ソー8分音符



音をのばすとき(スラーの指定)

音符を選んだあと、⑧・・・を押します。


●「一一一>」が表示されます。 次の音となめらかにつながるようになります。



符点付きの音符や3連符にするとき

音符を選んだあと、②②を押し付点や3連 符を指定します。

(例) 中音「ソ」の8分の3連符(↓↓) の場合3 連符を指定した「ソ」を3つ入力します。



リント 使いかり 使れな

応

た システム アッ

自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)

■入力割り当て表

押すボタン 子機	音階	表示(M:中音/H:高音/L 低音/#:半音)
7,5	۲	$\begin{array}{c} M \not \vdash \to M \not \vdash \# \to H \not \vdash \# \to L \not \vdash \# \\ & \stackrel{L}{\longleftarrow} & J \end{array}$
2 ^{tr}	ν	$\begin{array}{c} M U \to M U \# \to H U \to H U \# \to L U \to L U \# \\ ^{\bullet} \end{array}$
3 t	ш	M≡ → H≡ → L≡
4 ^{tc}	ファ	Mファ→Mファ#→Hファ→Hファ#→Lファ→Lファ#
5 ts	У	My → My# → Hy → Hy# → Ly → Ly#
(S lit	ラ	M∋ → M∋# → H∋ → H∋# → L∋ → L∋#
7st PORS	シ	Mシ → Hシ → Lシ
8 **		> (スラー) → (スラーなし)
9,5		*¹ (符点) → *²_3 (3連符) → (なし)
O ^{EB}	休符	(子機)
*		8 → 16 → 1 → 2 → 4 (8分音符/休符) (16分音符/休符) (全音符/休符) (2分音符/休符) (4分音符/休符) ↑
#)		2 → 1 → 16 → 8 → 4 (2分音符/体符) (全音符/体符) (16分音符/体符) (8分音符/体符) (4分音符/体符) ↑

- ※1 符点は、4分音符(4分体符)、8分音符(8分体符)、16分音符(16分体符)、2分音符(2分体符)にのみ有効です。
- ※2 3連符は、4分音符(4分休符)、8分音符(8分休符)、16分音符(16分休符)にのみ有効です。

メロディーを入力中に次のボタンを使って、メロディーの確認や変更ができます。

押すボタン 子機	機能	
内線/クリア保留	<短く押す>選択中の 1 音を削除 < 2 秒以上押す>全音削除	
文字切替 /キャッチ	メロディー確認	
(<u>A</u>) または (<u>T</u>)	音符スクロール(メロディー確認中はテンポが変更されます。)	


今お知らせ

- 「ミ」または「シ」は、半音上げることはできま せん。
- ●「#:シャープ」は、音を半音上げます。「b: フラット」は、半音下げます。「b」にするとき は、1つ下の音階を入力したあと、半音上げてく ださい。



自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)

登録したオリジナルメロディーを変更するときの操作です。



ポーム 伊利 使利

便利な シスニ

自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー

▽ オリジナルメロディーを変更する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

【 「オリジナルメロディー を作る」(3-38ペー ジ)の手順 1 ~ 3 を行う ▶変更 消去 新規登録 ◆戻る 選択▶

[機能] [機能]決定

2 きまたは でで 「変更」を選んだあと、

▶01:MJ7 4 02:My 4 03:Mシ 4 [機能]決定

4 会または、一で変更したい音を選ぶ

3 ダイヤルボタンでテン

を押す

ポを変更したあと、機能

途中でやめるとき。切ボタンを押す

- (▲)または (▼)で、テンポを調整することもできます。 (最小40から最大190まで、4テンポ間隔)
- (►) または (◀) でカーソルを動かせます。
- ●メロディー変更画面になります。

次ページへ→

応

自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー

自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)

→つづき

5 音を変更する

音符や休符を変更するとき

音長を変更する

- ★ または (#)
- 符点や3連符を変更する ▶ (9歳)

音符または休符を追加するとき

音符を追加する

休符を追加する

音符または休符を消去するとき

(耀) を押す (短く押す)

6 変更が終わったら



を押す

⇒ または 💛 で

「登録」を選んだあと、

機能を押す

オリシ゛ナルメロテ゛ィ

登録しました

●音の高さを変えたり、音符を休符、休符 を音符に変更することはできません。 いったん消去したあと、正しい音符や休 符を追加してください。

- ●選んだ音の前に、新しい音が追加されます。
- ●すでに60音入力されているときは、追 加できません。
- ●選んだ音の1音が消去されます。 スラー付きの音を消去すると、スラーも 消去されます。
- ●クリアボタンを2秒以上押し続けると、 すべての音が消去されます。

●このあと、待機画面に戻ります。



自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)





プッシュホンのサービスを利用する



ダイヤル回線をお使いの場合でもトーンボタンを押すと、プッシュ回線と同じトーン信号(ピッ、ポッ、パッ)を出すことができますので、交通機関の予約や銀行の残高照合などのプッシュホンサービスを利用できます。

☑ 親機でプッシュホンサービスを使う(ダイヤル回線ご利用時) ☑

1 受話器を取る



●受話器を置いたまま電話をかけるときは スピーカーホンボタンを押します。

- **2** 各種サービスにダイヤ ルする
- 3 🔭 を押す

- ●このあとアナウンスにしたがって操作します。
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとト ーン信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル 回線の信号(パルス信号)に戻ります。

☑ 子機でプッシュホンサービスを使う(ダイヤル回線ご利用時) ☑

1 🏝 を押す

電話番号?

2

●子機を置いたまま電話をかけるときはスピーカーホンボタンを押します。

- **2** 各種サービスにダイヤ ルする
- 3 ※ を押す

- ●このあとアナウンスにしたがって操作し ます。
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル 回線の信号(パルス信号)に戻ります。

■ トーン信号とは

プッシュホン回線(トーン)で電話をかけるときの「ピッ、ポッ、パッ」という音のことです。 ダイヤル回線でご契約されている方でも、トーンボタンを押すと、このトーン信号を出すことができます。

今お知らせ

- サービスの種類によっては、トーンボタンを使っても受けられないものがありますので、詳しくは各サービスの提供先に確かめてください。
- 子機でトーンボタンを使ってサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。このときは、親機を利用してください。

外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

外出先から録音されたメッセージを聞いたり、その他 のリモート操作をしたりすることができます。 リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録 が必要です。

暗証番号を登録する \bigcirc 受話器を置いたまま操作します。 途中でやめるとき 登録/機能を押す 停止ボタンを押す 1つ前に戻るとき 🚺 または Ŭ で 戻るボタンを押す 「詳細設定」を選び、 を押す 3 **(1)** または ____ で 消去 「留守録暗証番号」を ◆ で選択. [決定] で決定 選び、(☆☆)を押す 記録紙 戻る 4 1 sta to T 留守録暗証番号 (4桁) 「登録」を選び、 を押す 4桁 入力してください 記録紙 戻る ●番号を押しまちがえたときは、取消ボタ 5 暗証番号を入れる(4 ンを押して、もう一度入れ直します。 ケタ) を押す 登録しました [決定] で決定します 記録紙 ◎ 停止を押す

■ 登録した暗証番号を消すときは

- ① 登録/機能ボタンを押す
- ② (▲) または (▼) で「詳細設定」を選び、FAX スタート/決定ボタンを押す
- ③ (▲) または (▼) で「留守録暗証番号」を選び、 FAXスタート/決定ボタンを押す
- ④ (▲) または (▼) で「消去」を選び、FAXスター ト/決定ボタンを押す
- ⑤ もう一度FAXスタート/決定ボタンを押す
- ⑥ 停止を押す

■ 暗証番号を変えるときは

もう一度暗証番号を登録(上書き)します。

■ 暗証番号を忘れたときは

忘れた暗証番号の確認はできません。新しい暗証番号 を登録(上書き)します。録音内容は消えません。

応

外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

外出先から操作するときは、暗証番号や操作のしかた を忘れないように、リモート操作カード(6-33~6-34ページ)を持ってお出かけください。

●ダイヤル回線の電話機からリモート操作 するときは、ダイヤルしたあとにトーン] 自宅に電話をかける 信号に切り替えます。(トーン信号に切 り替える方法は、電話機の取扱説明書を ご覧ください。) ▶[#]を押すと、流れている応答メッセー ジが止まります。このあと「暗証番号と 2 応答メッセージが聞こ シャープを押してください。一と聞こえ えている間に ます。 # を押す (少し長めに押してく ださい。) 1 2 3 3 暗証番号(4 ケタ)を 4 5 6 押す 7 8 9 0 4 (#) を押す (例)録音内容を聞くときは、 1 2 3 1 # と押します。 5 音声メッセージを聞いたあと 4 5 6 リモート操作番号を押す 7 8 9 ***** 0 **#** 6 リモート操作が終わったら 電話を切る

■ リモート操作表

操作内容	IJŦ	ート操作番号
録音内容を聞くには		1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 (早聞き) ←──
		1 # (遅聞き)
		1 # (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済みの録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
(未再生の録音も消えます)(応答メッセージは消えません)		
留守を設定/解除するには	停止中に	6 #

■ 暗証番号を押すときは

- 10秒以上あいだをあけると「ピピピピー音が 聞こえます。手順3からやり直してください。
- 番号をまちがえると、「暗証番号がまちがって います。」と聞こえます。正しく入れ直しま す。(2回まちがえると電話は切れます。)

■ 一般録音の内容を聞くときは

留守に設定されているときに再生すると、留守設 定以降に入った録音を一番古いものから順番に再 生します。

留守に設定されていないときは、未再生の一番古い 録音から、それ以降の録音を順番に再生します。

留守設定しているとき

留守設定

1 件目 再生スミ	2 件目 未再生	3件目 未再生	4件目再生スミ	5 件目 未再生	6 件目 未再生

留守設定以後の録音を再生 (留守設定以後の録音がない

場合は1件目から再生)

留守設定していないとき

1 件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
					4

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

■ トールセーバーとは

外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

外から電話して、留守録の有無を確かめることが できる機能です。トールセーバーに設定すると新 しい録音があるときは、呼出音が2回(新しい録 音がないときは5回)で留守応答します。(留守 モード時のコール回数の設定で、トールセーバー にします。2-79ページ)

■ トールセーバー機能の使いかた

呼出音が2回鳴ってもつながらないときは、新し い録音がないことがわかります。

3回目の呼出音が聞こえたらすぐに電話を切ると 通話料金がかかりません。

一つお知らせ


- 外出時には操作のしかたを記載した「リモート 操作手順カード」をご利用ください。(6-33~ 6-34ページ)
- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴 されることがあります。機密の連絡用としてでは なく、便利な伝言板としてお使いになることをお すすめします。
- ●操作は1分以内に行ってください。(1分以上あ けると電話が切れます。)
- ファクシミリが応答メッセージを流さないように 設定しているとき(留守設定にしていないときで 「在宅時コール回数」(2-70ページ)が「無制限 呼出」のときなど) はリモート操作できません。

コードレスカラーハンドコピーを使ってファクスを送る



あらかじめハンドコピーで読み取ったデータを、ファ クス送信するときの操作です。





ハンドコピーで読み取った原稿をファクス送信する

あらかじめ、「ハンドコピーで読み取ってすぐにプリントする」(2-48~2-49ページ)を行って、送 りたい原稿をハンドコピーのメモリーに記憶させておいてください。 また、原稿をセットしていない状態で操作します。

ハンドコピーを本体に 取り付けた状態で



2 🥎 または 📺 で 「ハンドコピーメモリ 一確認」を選び、

を押す

ハンドコピーメモリー確認 新しいデータ 全てのデータ

[決定] で表示, [北 -] で印刷/

3 ① または ① で 送りたいデータを選 び、冷かを押す

ハンドコピー確認 新しいデータ 1枚 印刷は[北 -] 送信は受話器を取って ダイヤルしてください

画 質 記録紙 戻る

4 受話器を取るか、 (4) スピーカーホン を押して

> 「ツー」という音が聞こえたら ダイヤルする

5 相手の方にファクスを送る ことを伝えて




●「新しいデータ」とは、最後にハンドコ ピーを取り外したとき読み取ったすべて のデータのことです。

「全てのデータ」とは、メモリーに残っ ているすべてのデータです。

●電話帳を使ってダイヤルすることもでき ます。(2-16ページ)

- ●相手の方とお話ししないでファクスを送 りたいときは、電話がつながったらFAX スタート/決定ボタンを押します。
- ●「ピー」音が聞こえると自動的にファク ス送信に切り替わります。(おまかせ送 信 2-56ページ)

次ページへ→



送信データを選んでいるときは停止ボタンを押す 通話中は受話器を戻す

■スピーカーホンでダイヤル中のときは スピーカーホンボタンを押します。

- 1つ前に戻るとき・

戻るボタンを押す

3-49

6 受話器を戻す



■スピーカーホンボタンを押してダイヤル したときは自動的に回線が切れます。


Ŝお知らせ


● カラーで読み取った原稿は相手機がカラー電送対応(カラーFAX国際標準規格準拠)のファクシミリでないときは送ることができません。

キャッチホンサービスを利用する



キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契 約が必要です。





一お知らせ

- ファクス受信中に電話がかかってくると、ファクス画像が乱れたり、送受信が中断されたりする(通信エラーになる)ことがあります。
- 親機で通話中にキャッチホンでファクスを受信するときは、FAXスタート/決定ボタンを押して受話器を戻さずにお待ちください。受信中に受話器を戻すと電話が切れて、もとの相手の方との通話に戻れなくなります。
- 子機で通話中にキャッチホンでファクスを受信すると電話が切れて、もとの相手の方との通話には戻れません。
- 交換機の種類などによりキャッチ/消去ボタンや文字切替/キャッチボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。(6-7ページ)
- キャッチホンIIサービスを利用すると、受信中に電話がかかってきても異常なく通信できます。なお、詳しくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイサービスを契約すると、呼出音が鳴ると同時にディスプレイに相手の方の電話番号などが表示されます。(4-114~4-116ページ)

ピーやファクスをもっと便利に使う

コピーやファクスをもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。

親機で設定します

- 途中でやめるとき -停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき。

戻るボタンを押す

工場出荷時は

に設定されています。

設定項目/はたらき

見てからプリント

メモリー受信した内容をプリン トしないで画面で確認できるよ うにするか、すぐにプリントす るかを設定できます。

・見てからプリント

メモリーで受信データを保 存したままになり、受信内 容を画面で確認できます。 自動的にプリントしません。

・受信しながらプリント

インクカートリッジ、記録 紙がセットされているとき は、受信しながらプリント します。また、記録紙やイ ンクがなくなったときは、 メモリーに記録しています。 (プリント後も、メモリー にデータは残っています。)

登録の操作手順

または 1 / または _ 1 登録/機能 0 「FAX/コピー」を選ぶ 「詳細設定」を選ぶ





見てからプリント

2 受信しながらプリント のどちらかを選ぶ





終了音

コピーやファクスの送信・受信 後に鳴る終了音の種類を選びます。

島の声

「鳥の声」でお知らせします。


・アラーム音

「ピー音」でお知らせします。


入または 👢 登録/機能 「詳細設定」を選ぶ













2 アラーム音

のどちらかを選ぶ

色調整

カラーコピーしたものの色を、 原稿の色に近づけるために赤色、 緑色、青色の3色を5段階で調整 します。

赤、緑、青のすべての色を強く すると、全体の色は淡くなります。

- - 赤色の強さを5段階調節でき
- 緑色の強さを5段階調節でき ます。
- 青色の強さを5段階調節でき ます。


登録/機能



(♥)停止




















から選ぶ









(初期設定3)

応

コピーやファクスをもっと便利に使う

コピーやファクスをもっと便利に使う

途中でやめるとき・

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき -

戻るボタンを押す

に設定されています。 丁場出荷時は 設定項目/はたらき 登録の操作手順 印刷範囲設定 プリントできる範囲を広げること ができます。「広く」に設定する 登録/機能 と広くなった部分の記録紙送りの 「詳細設定」を選ぶ 精度が低下するため、プリントの 一部が乱れたり、汚れたりするこ /または して とがあります。 「印刷範囲設定 | を選ぶ 標準 ・標準 記録紙の下から18~22mm 2 広く までプリントします。 のどちらかを選ぶ 広く 記録紙の下から3~7mmま (♥)停止 でプリントします。 ハンドコピー倍率設定 ハンドコピーを使って拡大/縮小 /または 👤 登録/機能 して読み取るときに選びます。 「詳細設定」を選ぶ 「FAX/コピー」を選ぶ ・0.8倍 原稿を0.8倍に縮小して読み 取ります。 または ____ ・1.0倍 0.8倍 原稿を等倍で読み取ります。 を選ぶ 2 1.0倍 原稿を1.4倍に拡大して読み 3 1.4倍 取ります。 から選ぶ (♥)停止 キータッチ音 親機のボタンを押したときに「ピッ」

という音 (キータッチトーン) を鳴 らします。

・あり

親機のボタンを押したときに 「ピッ」という音(キータッ チトーン)が鳴ります。

・なし

「ピッ」という音(キータッ チトーン) が鳴りません。





のどちらかを選ぶ

'機をもっと便利に使う

子機をもっと便利に使うために、いろいろな登録・設定をすることができます。 子機で設定します

途中でやめるとき =

切ボタンを押す

丁場出荷時は

登録の操作手順

に設定されています。

使用者表示

名前を登録すると、子機の待機 画面に使う人の名前を表示する ことができます。また、子機を 置く場所などを登録して利用す ることもできます。登録した名 前を変更するときは、もう一度 登録し直します。

設定項目/はたらき

(例)

子機1 悟

通話ボタンを 消灯した状態で









ダイヤルボタンで名前を入力する (全角 6 文字、半角 12文字)

(1-39~1-40、1-44~1-46ページ) 使用者表示を消すときはクリアボタン を押して登録されているすべての文字 を消します。



クイック通話 (着信のときのみ)

子機を充電器から取り上げるだ けで通話ボタンを押さなくても 電話を受けることができます。

・設定

着信時に子機を充電器から 取り上げるだけで、すぐに 通話できます。

・解除

子機を充電器から取り上げ たあと、通話ボタンを押し てから通話します。

通話ボタンを 消灯した状態で





) D) cm







のどちらかを選ぶ

キータッチ音出力

子機のボタンを押したときに、 「ピッ」音(キータッチトーン) を鳴らします。

・設定

子機のボタンを押したとき に「ピッ」音(キータッチ トーン) が鳴ります。

「ピッ| 音 (キータッチトーン) は鳴りません。


通話ボタンを 消灯した状態で

選ぶ









△/または、▽

「クイック通話」を選ぶ

「キータッチ音出力」を





設定





機能

のどちらかを選ぶ

システムアップ 子機をもっと便利に使う

プリント

応

プリント 使いかた 便利な

途中でやめるとき =

切ボタンを押す

工場出荷時は

に設定されています。

設定項目/はたらき 登録の操作手順 待ち受け時間 <u>△</u>/または (▽)で 充電完了後に、子機を充電器に 通話ボタンを 置いていない状態で、待ち受け 消灯した状態で 「システム設定」を選ぶ られる時間を長くすることがで きます。 ・標準 △7または 待ち受け時間は約200時間 「待ち受け時間」を選ぶ になります。 ・長時間 長時間 待ち受け時間は約240時間 のどちらかを選ぶ になります。(「長時間」 にすると「標準」のときよ りも子機の呼出音が遅れて 鳴ることがあります。) 待ち受け時間とは充電完了 後に子機を充電器に置かず に一度も通話しない状態で 待ち受けられる時間です。 通話したり呼出音が鳴った りすると待ち受け時間は短 くなります。 液晶ディスプレイ(LCD) のコントラスト調整 通話ボタンを △/または、▽ \で 消灯した状態で ディスプレイのコントラスト(表 「システム設定」を選ぶ 示の濃さ)を16段階調整できま す。 <u>△</u>/または、→)で ▲濃く コントラストを濃くします。 「LCDコントラスト」を ▼薄く 選ぶ コントラストを薄くします。 LCDコントラスト ▲ 濃く ▼ 薄く 機能 [機能] 決定 調節する 登録初期化 子機の電話帳に登録した内容な 通話ボタンを 機能 どすべての登録内容が消えて工 消灯した状態で 「システム設定」を選ぶ 場出荷時の状態に戻ります。 初期化する? △/または、▽ 機能 「登録初期化」を選ぶ [機能] 決定


お手持ちの電話機を増設電話機として接続することが できます。

増設電話機として電源の要らない電話機を接続してお くと停電のときでも、電話をかけたり、受けたりする ことができます。

増設電話を接続する

】 増設電話端子に 接続する

●保護シートをはがし、 電話機の接続コード を、本体の増設電話端 子(左側の端子部)に 「カチッ」と音がする まで差し込みます。



☑増設電話機で電話をかける☑

】 受話器を取る

2 「ツー」という 音が聞こえたら ダイヤルする ●通話が終わったら受話 器を戻します。

☑増設電話機で電話を受ける☑

呼出音が鳴ったら

受話器を取って お話しする ●通話が終わったら受話器を戻します。

●お知らせ

- ファクシミリ本体と増設電話機との間で、内線通話はできません。
- 増設電話機で電話を受けたときは、ファクス受信に切り替えることができません。
- 増設端子には、電話機を 1 台しか接続できません。また、コードレス電話機は接続できません。
- 電話機の種類(留守番電話やホームテレホンなど)によっては、接続できないものや一部機能が使えなくなることがあります。
- 増設電話端子に、ACR機能付電話機を接続するときは、増設電話機側でACR機能が働かないように設定してください。それぞれの電話機でACRデータの受信ができなくなり、ACR機能が正しく働かなくなります。
- ナンバー・ディスプレイ対応の増設電話機を接続するときは、増設電話機側のナンバー・ディスプレイ機能を働かないように設定してください。誤動作の原因になります。
- 増設電話機では、ACR機能はご利用できません。スーパーACR2をご利用の方は、ファクシミリの親機または子機をお使いください。(スーパーACR2のデータが送られてきたときに増設電話機で受けるとデータが受信できません。)

応


子機を増設して使う(増設子機)




子機を増設すると子機を呼び出すときの子機番号は次のようになります

付属の子機

増設した子機





子機番号

1

- 子機番号
- 2 3 4
- 子機は、付属の子機以外に3台まで増設することができます。
- 増設できる子機はCJ-KS7、CJ-KS5、CJ-KS3、CJ-KS2、CJ-KS1、UX-KF3CLです。 また、BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット(CJ-KBS1)が増設できます。他の子機は増設できませんのでご注意ください。
- 増設子機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をご覧ください。(増設登録手順タイプAと記載されています。)
- 子機を増設したときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。

●UX-W90CLに増設した場合の機能比較

機種名	付属の子機	CJ-KS7	CJ-KS5	CJ-KS3	CJ-KS2	CJ-KS1	UX-KF3CL	この取扱説明書 の参照ページ
電話帳機能	(100人)	〇 (100人)	(100人)	〇 (100人)	×*	×*	(100人)	2-20~2-25
再ダイヤル	○(10件)	○(10件)	○(10件)	○(3件)	0	0	0	2-30
着メロ作曲機能	0	×	0	0	×	×	×	3-37~3-41
ダイヤルボタン点灯	0	0	0	×	0	0	0	_
ホットラインダイヤル	0	×	0	0	×	×	×	2-28
優先呼出	0	0	0	0	×	×	0	2-6
モーニングコール	0	0	0	0	×	×	0	3-34~3-35
子機間ひと声通知	0	0	0	0	0	0	0	3-58
受話音量切換	特大·標準	特大·標準	特大·標準	特大·標準	大·標準	大·標準	大·標準	1-29
スピーカーホン通話	0	0	0	×	×	×	0	2-9~2-10
番号·名前表示	0	0	0	0	×	×	0	4-92~4-93
着信記録	0	0	0	0	×	×	0	4-96
着信鳴り分け	0	0	0	0	×	×	0	4-107
通話料金のお知らせ	0	0	0	0	×	×	0	4-10
	 電話帳機能 再ダイヤル 着メロ作曲機能 ダイヤルボタン点灯 ホットラインダイヤル 優先呼出 モーニングコール 子機間ひと声通知 受話音量切換 スピーカーホン通話 番号・名前表示 着信記録 着信鳴り分け 	電話帳機能 (100人) 再ダイヤル (100人) 着メロ作曲機能 (100人) ボットラインダイヤル (100人) を特別では、 (100人) を表別では、 (10	### Table 1	### Table 1	電話帳機能 (100人)	電話帳機能 (100人) (電話帳機能 (100人) (電話帳機能

[※]短縮ダイヤルとして、10件まで記憶させることができます。

一つお知らせ

● 子機を増設しても、子機間の通話はできません。 ひと声通知の機能は使えます。

子機から子機へメッセージを伝える(子機間ひと声通知)

子機を増設すると子機から子機へメッセージを伝える ことができます。

(呼び出された方の声は、呼び出した方には聞こえま せん。また、約10秒間で自動的に切れます。)

子機から子機へメッセージを伝える(子機を増設したとき)

多子機

子機を充電器から取って

(解) を押す

2 分子機

呼び出したい子機の 内線番号を押す

3 の他の子機

呼出音が鳴ったら、 充電器から取る



4 0 子機

他の子機の方が電話に 出たら、メッセージを 伝える(約10秒以内)



5 の他の子機

メッセージが聞こえる



6 分子機

メッセージを話し終わったら

を押す

途中でやめるとき

切ボタンを押す

●通話ボタンが点滅します。

●他の子機の方が電話に出るまで「プププ プ・・・・| と鳴ります。

●充電器に置いていないときや、クイック 通話を「解除」しているときは通話ボタ ンを押します。

●通話ボタンが点灯します。

●他の子機の方からの声は聞こえません。

●この操作をしなくても約10秒後には自 動的に電話は切れます。

応

子機から子機へとりつぐ(ひと声転送)



子機を増設してお使いの際は、子機にかかってきた電 話を他の子機へとりつぐことができます。そのとき、 ひと声だけメッセージを伝えることができます。(転 送された方の声は、転送した方には聞こえません。こ のとき、約10秒間で自動的に転送されます。)

子機から他の子機へ転送する(ひと声転送)(子機を増設したとき) ▽

子機で通話中に



転送したい子機の内線 番号を押す



呼出音が鳴ったら、 充電器から取る



電話を転送することを伝え て(約10秒以内に)

子機を充電器に戻す

5 の他の子機

保留メロディが聞こえたら、



を押す

または (解) を押す




■ 他の子機が出ないときは

保留ボタンを押すと、呼び出しをやめて保留にな ります。このあと保留ボタンまたは通話ボタンを 押すと外の相手の方との通話に戻ります。

- ●相手の方には保留メロディが流れます。
- ●他の子機の方が電話に出るまで「プププ プ・・・ | と鳴ります。
- ●充電器に置いていないときや、クイック 通話を「解除」しているときは通話ボタ ンを押します。
- ●通話ボタンが点灯します。
- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押し
- ●他の方の子機からの声はこちら側には聞 こえません。
- ●この操作をしなくても約10秒後には自 動的に転送されます。
- ●外の相手の方と通話できます。

別売りのターミナルボックス(専用)やドアホン(テレビドアホンユニット)を取り付けると、ドアホン通話 することができます。

詳しい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。



お知らせ

- テレビドアホンユニットは、DZ-MH70、DZ-MH50、DZ-MH30が接続できます。
- テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ずテレビドアホン対応ターミナルボックス(DZ-T30)をお使いください。
- 現在お使いのドアホンが次の機種のときは、専用ドアホン(DZ-H30)をお求めにならなくても、そのままお使いいただけます。 (ターミナルボックスDZ-T20またはDZ-T30は必要です。)

メーカー名 (50音順)	適合するドアホン (室外機の機種名) 2001年10月現在		
アイホン	IF-DA IE-DA IE-DC IE-NC IE-RA IE-TAS IE-JA IE-CA IF-DAW IE-NXS IE-NXBA IE-NXM IE-NXY IE-NXC		
岩通	ドアホンN		
NTT	E-104DH E-ドアホンS E-ドアホンD E-ドアホンPL E-VXドアホン		
パイオニア	TF-DR2		
富士通	FC-201A FC-201B FC-201C FC-201D		
松下通信工業	VF-521 VF-522 VF-523U VF-523D VL-568 VL-568G VL-568U VL-568K VL-568KA VL-568D VL-568R VL-568S VL-568KAP VL-568GL VL-568UL VL-569 VL-580D VL-582A VL-584D VL-585D VL-586P VL-587P VL-592 VL-593 VL-594A		
松下電工	EJ-502 EJ-501W EJ-102 EJ-503F EJ-503A EJ-106A EJ-106S EJ-1021B		

※チャイム(室外と室内とで会話できないもの)は適合しません。


ドアホンを接続する


 \mathbb{Z}

ドアホンと話す(ドアホン通話)



親機、子機のどちらでも、ドアホンを押された方とお 話しすることができます。





が点滅している間(30秒 以内)に

2 通話が終わったら

を押す

(デ)を押す

■ ドアホンの呼出音について

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴り方が 違います。

親機	ドアホン 1	ピンポン
未 无作龙	ドアホン2	ピン ボン ピン ボン
子機	ドアホン 1	
	ドアホン2	

一つお知らせ

- 親機のスピーカーホンボタンを押してもドアホン通 話することはできません。
- ▶ 親機または子機からドアホンを呼び出すことはできません。
- ドアホン通話の保留はできません。

●通話ボタンが点灯します。

- 留守録に設定していても、ドアホンからの録音はで きません。
- ファクス送受信中や増設電話機で通話中のときは、 ドアホンからの呼び出しがあっても子機の呼出音は 鳴りません。この場合、子機で通話することもできま せん。また、親機の呼出音は鳴りますが、受話器を 取っても通話はできません。
- ドアホンの呼出音が「ピンポン」と鳴ったあと約30 秒以上ドアホンとの通話に出なかったときは、ドア ホンと通話できません。
- 増設電話機が接続されていてもドアホンとの通話はで きません。(呼出音も鳴りません。)
- ドアホン通話を親機や子機へ転送することはできません。

ドアホンと話す(ドアホン通話)

親機でドアホン通話中に電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

電話の呼出音が聞こえたら一度、受話器を戻してから、受話器を取る



- ●受話器を戻すと、ドアホン通話が切れます。
- ●受話器を取ると、かかってきた電話との 通話になります。

親機で通話中にドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

1 ドアホンの呼出音が聞こえたら30秒以内に

^{内線} ○ を押す

2 電話の相手の方との通話に 戻るときは

◯ を押す

●通話中の相手の方には保留メロディーが 流れ、ドアホンの相手とドアホン通話が できます。

●電話の相手の方との通話に戻ると、ドアホン通話は切れます。

▽ 親機でドアホン通話中にもう1台のドアホンから呼び出しがあると ▽

ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドアホンとの通話ができます。

■ ドアホンの呼出音が「ピンポン」と1回聞こえたときは

(10元)を押す

ドアホンの呼出音が「ピンポン、ピンポン」と続けて 2 回聞こえたときは

(2点) を押す

● (1s) または (2s) (またはキャッチボタン) を押すごとに、2台のドアホンの方と交互にお話しができます。

▽ 親機で子機と内線通話中にドアホンから呼び出しがあると ▽

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

1 ドアホンの呼出音が聞こえたら30秒以内に

一度、受話器を戻して から、受話器を取る



- ●受話器を戻すと、内線通話が切れます。
- ●受話器を取ると、ドアホン通話になります。


応

ドアホンと話す(ドアホン通話)

子機でドアホン通話中に電話がかかってくると

ドアホン诵話をやめて雷話に出ることができます。

電話の呼出音が聞こえたら



押す

- ●切ボタンを押すと、ドアホン通話が切れ ます。
- ●通話ボタンを押すと、かかってきた電話 との通話になります。

子機で通話中にドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に

内線/クリア 保留を押す

2 電話の相手の方との通話に 戻るときは

帰 を2回押す

●通話中の相手の方には保留メロディーが 流れ、ドアホンの相手の方とドアホン通 話ができます。

●電話の相手の方との通話に戻ると、ドア ホン通話は切れます。

子機でドアホン通話中にもう1台のドアホンから呼び出しがあると

ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が「ピンポ ン | と 1 回聞こえたときは

(クッツ)を押す

ドアホンの呼出音が「ピン ポン、ピンポン」と続けて 2回聞ごえたときは

(25)を押す

● (1.5) または (2.8) (またはキャッチボタン) を押すごとに、2台のドアホンの方と交 互にお話しができます。

子機で親機と内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

*** ドアホンの呼出音が聞こえ たら30秒以内に



押す



- ●切ボタンを押すと、内線通話が切れます。
- ●通話ボタンを押すと、ドアホン通話にな ります。